perma FLEX - instruction sommaire

1. Définition du type d'installation, sélection du lubrifiant, durée de distribution + pièces de raccordement

Exemples lubrification des paliers

Montage direct
 Console de renfort FLEX
 Réducteur

Montage indirect → en cas de vibrations, espace de montage restreint ou températures élevées au point de graissage
 Support de montage simple G1/4i (109685)
 Réducteur
 Raccord spécial G1/4e pour flexible iØ 9,5 mm - enfichable (116624)
 Flexible Heavy Duty jusqu'à +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (101555)
 Raccord spécial G1/4e pour flexible iØ 9,5 mm - enfichable (116624)

Sélection du lubrifiant adapté à perma FLEX
→ par ex. perma MULTI LC 150-2 (SF01)

Sélection de la durée de distribution
→ par ex. avec logiciel perma SELECT

360°

[vous trouverez d'autres indications ainsi qu'un aperçu dans notre catalogue général]

2. Préparation du point de graissage

Nettoyage du point de graissage

Enlever l'embout de graissage

Appliquer un produit d'étanchéité (par ex. Loctite® 243™)

Visser le réducteur et la console de renfort et assembler les éventuels flexibles

En cas de montage direct effectuer une pré-lubrification du point de graissage et de toutes les pièces de raccordement (utiliser le même lubrifiant que dans le système de lubrification)

En cas de montage indirect effectuer un pré-remplissage du point de graissage et des flexibles (utiliser le même lubrifiant que dans le système de lubrification)

Test de pression : point de graissage / toutes les pièces de raccordement (autres indications cf. manuel d'installation perma FLEX)

3. Activation et installation du système de lubrification

Régler la durée de distribution

Noter les dates d'activation et de remplacement

Enlever le bouchon de fermeture