

perma CLASSIC - Manual resumido

1. Determinación del tipo de montaje, elección del lubricante, tiempo de aplicación + conexiones

Ejemplos de lubricación de cojinetes

Montaje directo

- Manguito reducción
- Soporte de montaje simple para 1 punto G1/4i (109685)

Montaje a distancia → con vibraciones, zona de montaje limitada o altas temperaturas en el punto de lubricación

- Manguito de conexión G1/4e para manguera iØ 9,5 mm - conectable (116624)
- Manguera Heavy Duty hasta +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (101555)
- Manguito de conexión G1/4e para manguera iØ 9,5 mm - conectable (116624)
- Manguito reducción

Elección del lubricante adecuado en perma CLASSIC
→ p. ej. perma MULTI LC 150-1 (SF01)

Elección del tornillo de activación
→ p. ej., con software perma SELECT

- = 1 mes
- = 3 meses
- = 6 meses
- = 12 meses

(en nuestro catálogo de productos encontrará más instrucciones y un resumen general)

2. Preparación del punto de lubricación

Limpieza del punto de lubricación

Retirar boquilla de lubricación

Enroscar manguito reductor y, si corresponde, montar los tubos flexibles

Aplicar aislante (p. ej. Loctite® 243™)

Para montaje directo prelubricar los puntos de lubricación con todas las conexiones
(usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)

Para montaje a distancia, rellenar previamente los tubos y punto de lubricación
(usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)

Prueba de presión:
Punto de lubricación / todas las conexiones
(ver otras indicaciones en el manual de instalación de perma CLASSIC)

3. Activación e instalación del sistema de lubricación

Generador de gas OK

KLACK! KLACK! = OK

Anotar la fecha de instalación y cambio.

Retirar los tapones