

perma FUTURA - instruction sommaire

1. Définition du type d'installation, sélection du lubrifiant, durée de distribution + pièces de raccordement

Exemples lubrification des paliers

Support de montage simple G1/4i (109685)

Raccord spécial G1/4e pour flexible iØ 9,5 mm - enfichable (116624)

Flexible Heavy Duty jusqu'à +100 °C eØ 16 mm x iØ 9,5 mm (101555)

Raccord spécial G1/4e pour flexible iØ 9,5 mm - enfichable (116624)

Réducteur

Montage direct

Montage indirect → en cas de vibrations, espace de montage restreint ou températures élevées au point de graissage

Sélection du lubrifiant adapté à perma FUTURA
→ par ex. perma MULTI LC 150-1 (SF01)

Sélection de la vis d'activation
→ par ex. avec logiciel perma SELECT

≈ 1 mois ≈ 3 mois ≈ 6 mois ≈ 12 mois

(vous trouverez d'autres indications ainsi qu'un aperçu dans notre catalogue général)

2. Préparation du point de graissage

Nettoyage du point de graissage

Enlever l'embout de graissage

Appliquer un produit d'étanchéité (par ex. Loctite® 243™)

Visser le réducteur et assembler les éventuels flexibles

En cas de montage direct effectuer une pré-lubrification du point de graissage et de toutes les pièces de raccordement (utiliser le même lubrifiant que dans le système de lubrification)

En cas de montage indirect effectuer un pré-remplissage du point de graissage et des flexibles (utiliser le même lubrifiant que dans le système de lubrification)

Test de pression : point de graissage / toutes les pièces de raccordement (autres indications cf. manuel d'installation perma FUTURA)

3. Activation et installation du système de lubrification

Générateur de gaz OK

KLACK! KLACK! = OK

Noter les dates d'activation et de remplacement

Enlever le bouchon de fermeture