


# perma FUTURA - Manual resumido

### 1. Determinación del tipo de montaje, elección del lubricante, tiempo de aplicación + conexiones

### Ejemplos de lubricación de cojinetes



### Elección del lubricante adecuado en perma FUTURA

→ p. ej. perma MULTI LC 150-1 (SF01)




### Elección del tornillo de activación

→ p. ej., con software perma SELECT




(en nuestro catálogo de productos encontrará más instrucciones y un resumen general)


## 2. Preparación del punto de lubricación




### Limpieza del punto de lubricación




Retirar boquilla de lubricación




Enroscar manguito reductor y, si corresponde,  
montar los tubos flexibles



En montaje directo prelubricar  
los puntos de lubricación con todas las conexiones  
(usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)



En montaje indirecto precargar  
punto de lubricación y tubos flexibles  
(usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)



Prueba de presión:  
Punto de lubricación / todas las conexiones  
(ver otras indicaciones en el manual de instalación de perma FUTURA)

### 3. Activación e instalación del sistema de lubricación

