

Modification de produit

Adaptations pour perma ECOSY

PCN-No:

2005-01-00

Date actuelle:

19.05.2020

Description de la modification:

Élargissement des langues disponibles, adaptation des désignations des modes de fonctionnement et modification du capot perma ECOSY.

Details:**Élargissement des langues disponibles pour perma ECOSY:**

perma propose à l'avenir 5 langues supplémentaires dans le menu de perma ECOSY pour améliorer le confort des utilisateurs.

Langues disponibles jusqu'à présent	Langues disponibles dorénavant
Allemand	Allemand
Anglais	Anglais
	Français
	Tchèque
	Italien
	Espagnol
	Néerlandais

Adaptation des désignations des modes de fonctionnement:

Les désignations des différents modes de fonctionnement ont été adaptés en vue d'une harmonisation de la terminologie sur l'ensemble de la gamme perma, voir ci-dessous:

ANCIEN	NOUVEAU	Fonction
Fonctionnement synchronisé	TIME	perma ECOSY fonctionne de manière autonome (uniquement sur la base de 24 h).
Signal continu	CONTROL	Seul le temps de fonctionnement de l'appareil est pris en compte. L'appareil donne un signal à cet effet.
Fonctionnement avec capteur	Capteur	Seul le temps de fonctionnement de l'appareil est pris en compte. L'appareil donne un signal avec le capteur de commande ECOSY (Art. No. 109401)

Modification du capot de la chambre de pompe:

Le capot de la chambre de pompe de perma ECOSY sera à l'avenir mat et sans sigle „perma“.



ANCIEN



NOUVEAU

Produits concernés:

Tous les perma ECOSY, Art. No. 101701, Art. No. 113072

Changement à partir du:

Probablement en semaine 22/2020

Remarque:

-